

Informačný list o produkte (812/2013/EU)

SK

Ochranná známka dodávateľa			QUADROFLEX		
Model			QF 80 SKO	QF 120 SKO	QF 150 SKO
Ohrev vody: Menovitý záťažový profil			M	L	L
Ohrev vody: Energetická trieda			A	A	A
Ohrev vody: Energetická účinnosť	η_{WH}	%	67	77	76
Ročná spotreba paliva	AFC	GJ	7	12	12
Iný záťažový profil			-	-	-
Ohrev vody: účinnosť v prípade iného záťažového profilu	η_{WH}	%	-	-	-
Ročná spotreba paliva v prípade iného profilu zaťaženia	AFC	GJ	-	-	-
Nastavená teplota regulátoru teploty	T_{set}	°C	80	80	80
Hladina akustického výkonu, vo vnútornom prostredí	L_{WA} indoor	dB	15	15	15
Prevádzkový režim v obdobiach mimo sezóny			-	-	-
Bezpečnostné opatrenia, ktoré je potrebné urobiť behom montáže, inštalácie alebo údržby			Deti musia byť pod dohľadom, aby se zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Akékoľvek operácie, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke a ktoré môže vykonať užívateľ, musia byť vykonané kvalifikovaným technikom. Pred opravou alebo údržbou musí byť zariadenie vypnuté. Únik vody nad 50 ° C môže spôsobiť ťažké popáleniny. Pred zapnutím ohrevu musí byť nádrž naplnená vodou. Nepripájate spotrebič hadicou! Pre pripojenie k medenému rozvodu vodovodnej siete je povinné použitie izolačných rozperiek! Je zakázané vyvíjať tlak na zariadenie nad prevádzkový tlak uvedený v návode na obsluhu a je to životu nebezpečné! Medzi bezpečnostným ventilom a zariadením je zakázané inštalovať vodovodné armatúry a neviditeľným spôsobom odvádzať odkvapkávanie vody! Redukčný ventil a bezpečnostný ventil sa smú inštalovať a prevádzkovať iba v teplote nad bodom mrazu. Prepínač ťahu a spínač teploty spiatočky dymu sa nesmú vypínať, upravovať alebo vymieňať. Pri inštalácii, prevádzke a údržbe spotrebiča musia byť vždy dodržané predpisy platných národných technických bezpečnostných predpisov pre plyn!		
			0	0	0
			Pri hodnote „SMART“ „1“ sú údaje o účinnosti ohrevu vody a ročnej spotrebe energie a paliva platné iba pre aktívne inteligentné nastavenia!		